

# Mipa Vicrom „mirror glaze“

side 1 / 1

## Produktinformation

Baselak som giver en chrome lakering med spejl effekt. Velegnet til lakering af fælge, pyntelister, monterede dele m.v. For at beskytte med vejr, UV og mekanisk påvirkning bør man slutlakere med opløsningsmiddelholdig Mipa 2K klarlak.

Farve	"mirror glaze" (chrome effekt)			
Blandeforhold	brugsklar			
Fortynder	hvis nødvendigt med Mipa BC Fortynder			
Sprøjteviskositet 20° C	14 - 16 s 4 mm DIN			
Påføring	tryk	dyse	sprøjtegeange	
Air / overkop pistol	2 - 3 bar	0,8 - 1,0 mm	1 - 2	
HVLP	2,0 - 2,5 bar (indv. dyse tryk 0,7 bar)	0,8 - 1,0 mm	1 - 2	
Pot life	-			
Lagtykkelse / tør film	ca. 3 µm			
Flash-off tid	2 - 5 min. mellem sprøjtelag			
Tørring	slutlakering	støvtør	berøringstør	monteringsklar
Objekt temperatur 20° C	45 - 60 min.			
Objekt temperatur 60° C	30 min.			

Påføringstemperatur: fra +10 °C og op til 75 % relativ luftfugtighed. Påfør ikke direkte på gamle termoplastiske lakeringer.

**Bundfarve:** Mipa 2K-toplak sort blank (f.eks. **Mipa PUR-T95, PUR HS-T95 eller OC-T95**). Viderelakering indenfor 4 dage. Lad bundfarven tørre i mindst 8 timer ved 20 °C eller 30 min. ved 60 °C.

**Slib ikke fladen inden påføring af Mipa Vicrom „mirror glaze“!** Hvis der er nogle steder, kan man polere. For at opnå en optimal spejl effekt, er det afgørende at bundfarve lakeringen er fuldstændig glat og fejlfri.

**Effekt finish:** Ved påføring af **Mipa Vicrom „mirror glaze“** er det meget vigtigt at sikre at der kun påføres meget tynde og ensartede lag. Vi anbefaler derfor at holde en stor afstand mellem sprøjtepistol og emne, samt ikke at påføre for våde lag. Faktisk skal **Mipa Vicrom „mirror glaze“** påføres som tågelag for at få den optimale spejl effekt, og husk – jo mere den sorte bundfarve træder frem jo bedre spejl effekt.

**Klarlak:** **Mipa Vicrom „mirror glaze“** kan påføres Mipa 2K opløsningsholdig klarlak efter ca. 45-60 min. udluftstid ved rumtemperatur eller ca. 30 min. ved 60°C. Påfør først et meget tyndt lag klarlak, lad udlufte i ca. 10 – 20 min. og påfør derefter sidste lag klarlak, for på den måde at udgå at lukke 'mirror glaze' laget og derved reducere spejleffekten.

Den mest effektive måde at undgå at lukke **Mipa Vicrom „mirror glaze“** laget, er at påføre et tyndt lag **Mipa Beispritzlack** inden klarlak. Efter 5 min. udluftning kan det sidste lag klarlak påføres.

Dette datablad er kun til information. Oplysningerne i dette datablad er baseret på vores nuværende viden og på gældende lovgivning. Imidlertid er oplysningerne ikke bindende og uden ansvar. Se endvidere sikkerhedsdatablad og relevante data på varens etikette. Vi forbeholder os ret til at ændre i oplysningerne uden forudgående varsel. ma/03.06.2015