

Erstatter: 1999-11-11

Dato: 2007-04-20



ExpressLim

2929

Beskrivelse	Cyanoacrylatlim til limning af tætte og porøse materialer.
Anvendelsesområde	Smålimninger af metal, sten, porcelæn, keramik, gummi, hård plastik, træ, kork og læder.
Produktegenskaber	<ul style="list-style-type: none">• Hurtig hærdning• God limstyrke

TEKNISKE DATA

Basis	Ethylcyanoacrylat
Viskositet	Tynd væske
Vægtfylde	Ca. 1.050 kg/m ³
Tørstofindhold	100%
Farve	Transparent
Åbentid	Ca. 15 sekunder
Hærdetid	5 - 90 sekunder afhængig af materialet. Max. styrke efter ca. 24 timer.
Anvendelsestemperatur	Stuetemperatur
Limfugens bestandighed	Temperatur: $\pm 30^{\circ}$ C - $+100^{\circ}$ C Vand: God Kemikalier: God

BRUGSANVISNING

Vedhæftning/primning	Hæfter ikke på fede plasttyper som polyethylen, polypropylen og teflon. Vil anvendt på glas ikke give en permanent stærk limfuge.
Forbehandling	Fladerne skal være rene, tørre og fedtfri. Slibning med fint sandpapir vil optimere vedhæftningen.
Påføring	Flasken åbnes ved at trykke på de glatte flader på hættten og samtidig dreje mod uret. Påfør et tyndt lag lim på den ene flade.
Limmængde	En dråbe rækker til 3 - 5 cm ²
Montering	Pres emnerne sammen straks efter limpåføring og hold dem sammenpresset, til limen er hærdet.
Rengøringsinstruktion	Limen binder øjeblikkeligt ved kontakt med hud og øjne og bør derfor anvendes med omtanke. Såfremt man får lim i øjnene, skal der straks skylles med store mængder vand og søges læge. Kommer limen i kontakt med huden, hold da det berørte hudparti under vand, indtil limen løsner, eller rens med acetone. Brug aldrig vold for at løsne limfugen.
Lagerholdbarhed	2 år i tæt, lukket emballage v/+20° C, optimalt v/+5° C. Opbevares tørt.

SIKKERHED

Kodenr. (1993):	Ikke omfattet
Brandfareklasse:	Ingen
Sundhedsfareklasse:	Lokalirriterende
Indeholder:	Cyanoacrylat
	Farligt. Klæber til huden og øjnene på få sekunder.

Produktet er anmeldt og tildelt PR-nr. 211204.

Se i øvrigt vort **Sikkerhedsdatablad**.

Vore informationer er baseret på generelle laboratorieforsøg og er alene en vejledning ved valget af produkt og arbejdsmetode. Alle anbefalinger er baseret på almindelig anvendelse af produkterne. I mange tilfælde bør der foretages specifikke tests.

Enhver yderligere anbefaling, der ydes vedrørende Deres produkt, er alene baseret på generelt kendskab til Deres produkt.

Da Deres arbejdsforhold tillige ligger uden for vor kontrol, kan Casco Byglim A/S ikke påtage sig ansvaret for de opnåede resultater eller indestå for, at vore produkter til enhver tid vil give en problemfri produktion.

Vort ansvar dækker udelukkende direkte person- eller tingskade, som bevisligt er opstået som følge af mangler eller fejl ved et af os fremstillet produkt. Der henvises i øvrigt til vore almindelige salgs- og leveringsbetingelser.

**Casco Byglim A/S**

(Akzo Nobel Deco A/S)
Holmbladsgade 70 2300 København S
Tlf. 32 69 82 20 Fax 32 69 82 30
Udskrevet fra www.casco.dk